

Monteringsinstruktion H100 Eldriven

○ Leveransmottagning

Transportskador och brister i leveransens omfattning ska anges på fraktsedeln, och anmälas till transportören samt till ErgoSafe. Anmälan skall ske inom en vecka efter mottagandet och innan luckan monteras i byggnaden. Brist i utförande och leveransomfattning eller skada från transportören kan inte åberopas om angiven tidsram ej uppfyllts.

○ Innan Montering

Läs noggrant igenom monteringsanvisningen innan montering påbörjas. Notera att angivna mått är luckans verkliga mått. Kontrollera att väggöppningen är tillräckligt stor. Kontrollera att underlaget är i våg, detta är mycket viktigt för luckans funktion. Kontrollera även att ytan är jämn, är ytan ojämn finns det risk för att luckans bottenstycke bågnar vilket får till följd att den rörliga delen tar i bottenstycket. Kontrollera att transformatorn finns med.

○ Montering

Placera luckan så att det är lika mycket ställplats på båda sidorna. Kontrollera att luckan står i våg med vattenpass samt att luckan inte lutar utåt eller inåt. Borra två hål i sidoprofilen och fäst denna i väggen med lämplig skruv för underlaget. Borra därefter två hål i motsvarande sidoprofil, kontrollera att den rörliga luckan går fritt in i U-listen, genom att dra luckan med handkraft, gör den inte det har ni nu möjlighet att justera detta genom att dra eller trycka den sida som inte är infäst inåt eller utåt. När den rörliga delen går fritt i U-listen, när detta är justerat fäst luckan.

○ Fogning och Smyglister

Om det skall fogas, monteras smyglistor eller plåtinklädnad runt luckan observera då att aluminium locket på insidan skall kunna demonteras vid periodiskt underhåll och eventuell service av luckan. Fogskum får inte användas som tätning mellan lucka och vägg.

○ **Inkoppling**

Anslut transformatorn till vägguttag och därefter till luckan med det kablage som finns monterat vid leverans.

○ **Provkörning**

När Ni trycker in knappen kommer luckan att göra en inläsning för att hitta sina ändlägen. När luckan har hittat sina ändlägen kommer luckan att bromsa in innan den är fullt öppen eller stängd. Kontrollera att luckan löper fritt in i U-listen. Gör den inte det så gör om momentet vid "montering" för att få luckan att löpa fritt in i U-listen.

○ **Kabeldragning**

Fixera kablarna med hjälp av kabelkanal eller likvärdigt. Dra inte kablar dolt bakom fasta inredningsdetaljer.

○ **Garanti**

För att full garanti skall gälla krävs det att Monteringsinstruktion samt Skötselbeskrivning följs.

Det är inte tillåtet att fästa undertak, persienner eller liknande i luckkonstruktionen. Finns det tveksamheter kontakta oss eller hämta information på www.ergosafe.se Angående glasgarantier hänvisar vi till Svenskplanglasföreningsriktlinjer.

○