

Monteringsinstruktion V80 Manuell

○ Leveransmottagning

Transportskador och brister i leveransens omfattning ska anges på fraktsedeln, och anmälas till transportören samt till ErgoSafe. Anmälan skall ske inom en vecka efter mottagandet och innan luckan monteras i byggnaden. Brist i utförande och leveransomfattning eller skada från transportören kan inte åberopas om angiven tidsram ej uppfyllts.

○ Innan Montering

Läs noggrant igenom monteringsanvisningen innan montering påbörjas. Notera att angivna mått är luckans verkliga mått. Kontrollera att väggöppningen är tillräckligt stor. Kontrollera att underlaget är i våg, detta är mycket viktigt för luckans funktion.

○ Montering

Placera luckan så att det är lika mycket ställplats på båda sidorna. Kontrollera att luckan står i våg med vattenpass samt att luckan inte lutar utåt eller inåt. Borra två hål i bottenprofilen och fäst denna med lämplig skruv för underlaget, kontrollera att luckan står i våg. Borra därefter två hål i toppprofilen, observera att det inte får komma in aluminium spån i sidoprofilerna, då det finns risk att detta fastnar på hjulen och ett dunkande ljud uppstår. Använd ett vattenpass för kontrollera att luckan inte lutar utåt eller inåt. När luckan är i position fäst den.

○ Fogning och Smyglister

Om det skall fogas, monteras smyglistor eller plåtinklädnad runt luckan observera då att aluminium locken på sidorna skall kunna demonteras vid periodiskt underhåll och eventuell service av luckan. Fogskum får inte användas som tätning mellan lucka och vägg.

○ Garanti

För att full garanti skall gälla krävs det att Monteringsinstruktion samt Skötselbeskrivning följs.

Det är inte tillåtet att fästa undertak, persienner eller liknande i luckkonstruktionen. Finns det tveksamheter kontakta oss eller hämta information på www.ergosafe.se Angående glasgarantier hänvisar vi till Svenskplanglasföreningsriktlinjer.