

Skötselmanual V80

1. Knapp

Knappen har två funktioner inbyggda, vid snabbt tryck öppnas luckan helt och om Ni håller knappen nertryckt stannar luckan när ni släpper knappen. På knappens baksida finns det dubbelhäftande tejp. När ni vet var det passar bäst att ha knappen kan Ni ta bort den röda skyddstejpen och fästa knappen.

Knapp skall monteras så att den inte utsätts för fukt.

2. Funktioner

Luckan styrs av en mikroprocessor som håller reda på var luckan befinner sig. Om något kommer i vägen för luckan stannar den. Någon risk att klämma sig föreligger inte.

3. Lås

Standard lås

Luckan är utrustad med automatiskt motorlås. Om någon försöker öppna luckan när den befinner sig i stängt läge kommer motorn automatiskt stänga luckan.

Solid ellås

Elslutbleck som låser över luckans öppningsbredd med ca 50 mm intervall.

Nyckellås

Nyckellås som låser luckan i stängt läge.

4. Periodiskt underhåll

Hjul och hjulbana skall hållas rena. Rörliga delar skall smörjas med teflonbaserat smörjmedel. Vid rengöring av lucka, använd mildt rengöringsmedel, som ej är slipande. **Kontrollera att motviktslina inte är skadad.**