Vedligeholdelsesanvisning V80RG

1. Knap
Knappen har to indbyggede funktioner: Med et hurtigt tryk åbner du lugen helt, og hvis du holder knappen nede, står lugen stille, hvis du slipper knappen. På knappens bagside er der dobbeltklæbende tape. Når du har fundet ud af, hvor det er bedst at holde knappen, kan du fjerne den røde beskyttelsestape og fastgøre knappen.
Knappen skal monteres, så den ikke udsættes for fugt.

2. Funktioner
Lugen styres af en mikroprocessor, der holder rede på, hvor lugen befinder sig. Hvis der kommer noget i vejen for lugen, standser den. Der er ikke nogen risiko for, at man klemmer fingrene.

3. Lås
Standard lås
Lugen er forsynet med en automatisk motorlås. Hvis nogen forsøger at åbne lugen, når den befinder sig i lukket position, vil motoren automatisk lukke lugen.

Solid ellås
Elslutblik der låser over lugens åbningsbredde med ca. 50 mm interval.

Nøglelås
Nøglelås, der låser lugen i lukket position

4. Periodisk vedligeholdelse
Hjul og hjulbane skal holdes rene. Bevægelige dele skal smøres med teflonbaseret smøremiddel. Ved rengøring af lugen benyttes et mildt rengøringsmiddel uden slibemidler. Kontroller, at modvægtslinen ikke er beskadiget.